



Yamaha YFM90R advanced high performance ignition unit

Nederlands:

Ombouw naar Carmo ADI-TCI unit;

CDI-bobine vervangen door TCI-bobine

Van de 2 draden die aan de bobine zitten; zwart los laten hangen en wit/blauw aansluiten op TCI-bobine (Aansluiting gemerkt met een '-').

Andere aansluiting van de TCI-bobine (Aansluiting gemerkt met een '+') aansluiten op geschakelde 12 Volt (Bruin) met de bijgeleverde oranje draad

English:

Reconstruct to Carmo ADI-TCI unit;

Change the Original CDI-Ignition coil with the TCI-Ignition coil that was delivered with the Carmo ADI unit.

There are two wires that go to the Ignition coil. Do not connect the black wire, connect the white/blue wire to the Carmo TCI-Ignition coil (on the connection with the mark '-').

The other connection (mark '+') is a 12V connection, use the orange wire to connect this connection to the original braun wire on the quad.

Now just plug the Carmo ADI unit on his Original 6-pole connector.

Have fun!

Deutsch:

Umstellung auf Carmo TCI ADI-Einheit;

CDI Zündspule Ersätzen durch Carmo TCI-Zündspule.

Schwarze Drähte von die Zündspule Lockern (wird nicht mehr verwendet) und Weiß/Blau verbinden mit die Carmo TCI Zündspule (Connection gekennzeichnet mit '-').

Andere Verbindungen von Carmo TCI-Zündspule (Connection gekennzeichnet mit '+') verbinden mit Switched 12 Volt (Braun auf der Quad) mit die mitgelieferte Orange Drähte. Sie können die Carmo ADI-Einheit jetzt Ersätzen durch das Original.

Team-Carmo

Content:

- Carmo ADI-TCI unit
- TCI ignitioncoil
- Orange wire 80 cm.
- Clip, to connecting the Orange wire to the switched 12V